

**BLINDS
TO GO®**

2" Horizontal Blinds
Installation Guide 1-2

**LE MARCHÉ
DU STORE™**

Guide d'installation
des stores horizontaux 2" 3-4

Guía de instalación
de persianas horizontales de 2" 5-6

CORDLESS SHADES:
The best choice for children
STORES SANS CORDON:
Le meilleur choix pour les enfants
PERSIANAS SIN CORDÓN:
La mejor opción para los niños

Installation Guide

WARNING

STRANGULATION HAZARD: Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

Mounting options

Inside mount: Blind is mounted inside the window frame, either to the top of the frame or to the sides.

Outside mount: Blind is mounted either on or outside the window frame.


Note: Mounting screws provided are suitable for most mounting surfaces. See below for additional suggestions.

For wallboard or plaster: Use hollow wall anchors for added support.

For concrete, stone, brick or tile: Use an appropriate drill bit and appropriate anchors before fastening the screws.


For metal surfaces: Pre-drill holes before fastening the screws.

Tools Suggested




Drill
3/32" drill bit (wood)
7/32" drill bit
(drywall for anchor)

Parts



Box Bracket
Quantity: 1 set


or




Universal Bracket
Quantity: 2 or more depending on width of blind



Mounting Screws
Quantity: 2 per bracket



OPTIONAL:
Hold Down Brackets and Screws
Quantity: 2 sets



OPTIONAL:
Spacer Blocks
Quantity: 1 per bracket




Valance Clip
Quantity: 2 or more depending on width of blind


or



Extended Valance Clip
Quantity: 2 or more depending on width of blind



Anchors
Quantity: 2 per bracket




OPTIONAL:
Center Support Bracket for Box Bracket
Quantity: 2 or more depending on width of blind

Step 1. Mounting the brackets

Box Brackets



Inside Mount

1. Mount brackets in the corners of the frame, using 2 screws per bracket. Leave brackets in the open position.




Outside Mount

1. The outside edge of the bracket should be positioned 1/8" out from each end of the headrail.
2. Mount the brackets, using 2 screws per bracket. Leave brackets in the open position.



Step 2. Mounting the center support brackets (only for blinds more than 44" wide)


1. Position the center bracket in the center of the two mounting brackets. **The center bracket can be 2" to 3" off center to make sure it does not interfere with mechanical components of your blind.**
2. If more than one center support bracket is provided, they should be spaced evenly between the two mounting brackets.
3. Using 2 screws per bracket, fasten the bracket(s) to your window frame or wall. For inside mount, use the top holes. For outside mount, use the back holes.



Step 3. Mounting the brackets

Universal Brackets


1. The brackets should be positioned **approximately 6" to 9"** in from each end of the headrail. **If necessary, adjust the position of the brackets to avoid interfering with the operating components inside the headrail.**
2. When more than two brackets are supplied, position the additional brackets evenly between the two end brackets. The center bracket can be 2" to 3" off center to make sure it does not interfere with mechanical components of your blind.





3. Using 2 screws per bracket, fasten the brackets to the mounting surface. Leave brackets in the open position.

Note: If you ordered spacer blocks, apply as illustrated.

Inside Mount





Outside Mount




Step 4. Installing the blind into the brackets and attaching the valance (for most blinds, 2 people are required for this step)

Outside Mount


1. Install the blind into the brackets. Make sure the blind is in the closed position to make this step easier. Fit the headrail (1) into the brackets and close the swing flaps (2).



2. Clip the valance clips to the stapled plastic plates on the back of the valance, starting with the bottom edge.





3. Hold the valance up to the headrail and clip the valance clips onto the headrail.





Inside Mount

1. Hold the valance up to the headrail to determine the position of the valance clips. The clips should align to the stapled plastic plates on the back of your valance (Fig. A).



2. Clip the valance clips onto the headrail (Fig. B). **Do not attach the valance at this time.**


3. Install the blind into the brackets. Make sure the blind is in the closed position to make this step easier. Fit the headrail (1) into the brackets and close the swing flaps (2).



4. Hold the valance up the headrail and clip the plastic plates of the valance to the valance clips as illustrated.




Step 5. Operating the blind



To lower the shade:
Grip bottom rail evenly and pull down to the desired length.

To raise the shade:
Grip bottom rail evenly and lift towards headrail to desired height.



To tilt the slats:
1. Pull the wand slightly towards you.
2. Rotate the wand to tilt the slats open or closed.





IMPORTANT! Always lower and raise the blind using two hands to assure that the bottom rail remains even.

Maintenance of your Cordless Blind:

To maintain optimal performance of the springs that make your cordless blind function, periodically lift and lower your blind through its full range of motion - all the way up and down - to reset the springs.

Step 6. Mounting the hold-down brackets (only if you have ordered hold-down brackets)

1. Lower the blind to the desired height.
2. Position the hold down bracket to align the tab with the pre-drilled hole in the bottom rail (Fig. A).
3. Mount the bracket to the frame or wall using the two screws provided (Fig. B). Insert the tab into the pre-drilled hole. To raise or lower the blind, release the bottom rail from the brackets by pulling the bracket away from the bottom rail.



TILT ONLY MOTORIZED BLIND

Motorized 2" horizontal blinds are tilt only. They cannot be raised. To operate the motorized 2" horizontal blinds, refer to the Motorization Guide.

Guide d'installation

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT : Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Options d'installation

Installation à l'intérieur du cadre : le store est installé à l'intérieur du cadre. Les supports se trouvent vissés dans la partie supérieure ou dans les cotés de l'intérieur du cadre.

Installation à l'extérieur du cadre : le store est installé sur ou à l'extérieur du cadre.


Avis : les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces. Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces.

Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d'ancrage (fournies) pour obtenir un support optimal.


Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches appropriées de même que les chevilles d'ancrage appropriées avant de fixer les vis.

Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de fixer les vis.

Outils suggérés




Pièces



Support type boîte
Quantité: 1 ensemble


ou




Support universel
Quantité: 2 ou plus selon la largeur du store



Vis pour supports
Quantité: 2 par support



Optionnel:
Crochet de porte / retenue
Quantité: 2 ensembles




Optionnel:
Blocs d'espacement
Quantité: 1 par support




Crochet pour valence
Quantité: 2 ou plus selon la largeur du store


ou



Crochet pour valence élargi
Quantité: 2 ou plus selon la largeur du store



Chevilles d'ancrage
Quantité: 2 par support




Optionnel:
Support central pour support de type boîte
Quantité: 2 ou plus selon la largeur du store

Étape 1. Fixer les supports

Supports type boîte



Installation à l'intérieur du cadre

1. Vissez les supports aux coins du cadre, en utilisant deux vis par support. Laissez les supports à la position ouverte.




Installation à l'extérieur du cadre

1. Le rebord externe du support doit être positionné à $\frac{1}{8}$ " de distance du rebord externe du rail du haut.
2. Vissez les supports, en utilisant deux vis par support. Laissez les supports à la position ouverte.



Étape 2. Fixer les supports centraux (pour les stores de plus de 44" de largeur seulement)


1. Positionnez le support central au centre des deux supports d'ancrage. **Le support central peut être décentré de 2" à 3" pour s'assurer qu'il n'interfère pas avec les composants mécaniques de votre store.**
2. Si vous devez fixer plusieurs supports centraux, espacez-les à intervalles réguliers entre les deux supports d'ancrage.
3. Utilisez deux vis pour chacun des supports pour les fixer au cadre ou au mur. Pour l'installation à l'intérieur du cadre, utilisez les trous se trouvant sur la partie supérieure. Pour l'installation à l'extérieur du cadre, utilisez les trous se trouvant sur la plaque arrière du support.



Étape 3. Fixer les supports

Supports universels

1. Les supports doivent être positionnés à environ 6" à 9" de chaque extrémité du caisson. **Si nécessaire, modifiez l'emplacement des supports de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se trouvant à l'intérieur du rail du haut.**
2. Lorsque plus de deux supports sont fournis, positionnez les supports supplémentaires uniformément entre les deux supports d'extrémité. Le support central peut être décentré de 2" à 3" pour s'assurer qu'il n'interfère pas avec les composants mécaniques de votre store.






3. Utilisez deux vis pour chacun des supports. Vissez les supports dans la surface où vous installerez votre store. Laissez les supports à la position ouverte.

Avis: si vous avez commandé des blocs espaceurs, fixer tel qu'illustré.

Installation à l'intérieur du cadrage

Installation à l'extérieur du cadrage





Étape 4. Insérer le store dans les supports et fixer la valence
(pour la plupart des stores, deux personnes sont requises pour compléter cette étape)

Installation à l'extérieur du cadrage


1. Insérez le store dans les supports et fixer la valence. Assurez-vous que le store est fermé pour faciliter l'insertion du rail du haut (1) dans les supports. Ensuite fermez le levier pivotant/rabat (2).

support type boîte


support universel



2. Fixez les crochets sur les supports de plastique qui se trouvent à l'arrière de la valence, en commençant avec le bord inférieur.





3. Placez la valence contre rail du haut et fixez les crochets sur le rail du haut comme illustré.





Installation à l'intérieur du cadrage

1. Placez la valence contre le rail du haut pour déterminer l'emplacement des crochets pour valence. Alignez les crochets avec les supports de plastique qui se trouvent à l'arrière de la valence comme illustré (Fig. A).



2. Fixez les crochets sur le rail du haut comme illustré (Fig. B).
Ne fixer pas la valence tout de suite.


3. Insérez le store dans les supports et installer la valence. Assurez-vous que le store est fermé pour faciliter l'insertion du rail du haut (1) dans les supports. Ensuite fermez le levier pivotant/ rabat (2).



4. Placez la valence contre le rail du haut et alignez les supports de plastique avec les crochets comme illustré.



Étape 5. Utiliser le store




Pour abaisser le store:

Tenez le rail inférieur avec les deux mains et baissez au niveau d'ouverture désiré.


Pour lever le store:

Tenez le rail inférieur avec les deux mains et levez au niveau d'ouverture désiré.



Pour basculer les lattes:

1. Tirez légèrement la baguette vers vous.
2. Faites pivoter la baguette pour incliner les lattes ouvertes ou fermées.



IMPORTANT! Veuillez toujours lever ou abaisser le store avec les mains posées au centre ou aux deux extrémités de la barre inférieure afin que celle-ci demeure droite.

Entretien votre store sans corde:

Pour maintenir le rendement optimal offert par les ressorts faisant fonctionner votre store sans corde, levez ou baissez périodiquement le store sur toute sa longueur. De cette façon les ressorts seront réenclenchés.



Étape 6. Poser les crochets de porte / de retenue (seulement si vous les avez commandés)

1. Abaissez le store à la hauteur désirée.

2. Placez le crochet de façon à aligner la cheville avec le trou pré-percé sur le rail du bas (Fig. A).

3. Vissez le crochet au moyen des deux vis fournies (Fig. B). Insérez la cheville dans le trou.

Pour monter ou abaisser le store, tirez sur le crochet pour détacher le rail du bas de la cheville.



STORE MOTORISÉ INCLINABLE UNIQUEMENT

Les stores horizontaux motorisés de 2" sont inclinables seulement. Ils ne peuvent pas être relevés. Pour faire fonctionner les stores horizontaux motorisés 2" , veuillez voir référer au Guide de motorisation.

Guía de instalación

Opciones de montaje

Montaje interior: La persiana es montada dentro del marco de ventana, ya sea a la parte superior del marco o a los lados.

Montaje exterior: La persiana es montada dentro o fuera del marco de la ventana.


Nota: Los tornillos de montaje provistos son adecuados para la mayoría de las superficies. Para notas adicionales vea a continuación.

Para paredes de cartón o de yeso: Utilice anclajes de pared hueca (incluidos) para soporte adicional.


Para concreto, piedra, ladrillo o cerámica: Use una broca adecuada y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos.

Para superficies metálicas: Taladre orificios antes de fijar los tornillos.


Herramientas recomendadas



Piezas




Soporte de caja
Cantidad: 1 juego




Soporte universal
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la persiana



Tornillos
Cantidad: 2 por soporte




OPCIONAL:
Soporte de enganche
Cantidad: 2 juegos




OPCIONAL:
Bloques de espaciamento
Cantidad: la misma que el número de soportes




Clip para cenefa
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la persiana



Clip para cenefa extendido
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la persiana



Anclajes
Cantidad: 2 por soporte




OPCIONAL:
Soporte de soporte central para soporte de caja
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la persiana

Paso 1. Montaje de los soportes

Soportes de caja



Montaje interior

- Usando 2 tornillos, monte los soportes en las esquinas del marco. Deje los soportes en posición abierta.




Montaje exterior

- El borde exterior del soporte debe ser ubicado $\frac{1}{8}$ " de pulgada hacia afuera de la marca final del carril superior.
- Usando 2 tornillos, monte los soportes. Deje los soportes en posición abierta.



Paso 2. Montaje de los soportes de apoyo central (solo para persianas de mas de 44" de ancho)


- Coloque el soporte central en el centro de los dos soportes de montaje. El soporte central puede estar de 2" a 3" descentrado para asegurarse de que no interfiera con los componentes mecánicos de su persiana.
- Si se le ha suministrado más de un soporte de apoyo central adicional, los soportes centrales debe ir espaciados uniformemente entre los dos soportes de montaje.
- Usando 2 tornillos por soporte, fije el/los soporte(s) sobre el marco de su ventana o en la pared. Para montura interna, use los orificios superiores. Para montura externa, use los orificios posteriores.



Paso 3. Montaje de los soportes

Soportes universales


- Los soportes deben colocarse **aproximadamente entre 6" y 9"** desde cada extremo del riel superior. **Sí es necesario, ajuste la posición de los soportes para evitar la interferencia de estos con los componentes encargados de la operación de la persiana ubicados dentro del carril superior.**
- Cuando se suministran más de dos soportes, coloque los soportes adicionales de manera uniforme entre los dos soportes de los extremos. El soporte central puede estar de 2" a 3" descentrado para asegurarse de que no interfiera con los componentes mecánicos de su persiana.





3. Usando 2 tornillos, fije los soportes a la superficie de montura. Deje los soportes en posición abierta.

Nota: Si ordena bloques espaciadores, proceda en la forma que muestra la ilustración.

montaje interior





montaje exterior




Paso 4. Instalando la persiana en los soportes y instalando la cenefa (para la mayoría de las persianas, se requieren 2 personas para este paso)

Montaje exterior


1. Instale la persiana en los soportes. Asegurese de que la persiana esté en posición cerrada para que la ejecución de este paso sea más fácil. Encaje el carril superior (1) dentro de los soportes y proceda a cerrar los brazos con eslabón giratorio / aletas de oscilación (2).



2. Fije las placas plásticas grapadas al reverso de la cenefa en los clips, empezando con el borde inferior.





3. Sostenga la cenefa al nivel del carril superior y instale los clips sobre el carril superior.





Montaje interior

1. Sostenga la cenefa al nivel del carril superior para determinar la posición de los clips de la cenefa. Los clips deben estar alineados con la placa de plástico grapada al reverso de su cenefa (Fig. A).



2. Instale los clips de la cenefa sobre el carril superior (Fig. B). **No fije la cenefa en este momento.**


3. Instale la persiana en los soportes. Asegurese de que la persiana esté en posición cerrada para que la ejecución de este paso sea más fácil. Encaje el carril superior (1) dentro de los soportes y proceda a cerrar los brazos con eslabón giratorio / aletas de oscilación (2).



4. Sostenga la cenefa al nivel del carril superior y alinee las placas plásticas grapadas al reverso de la cenefa con los clips de la cenefa. Fije las placas en los clips de la cenefa.



Step 5. Funcionamiento de la Persiana




Para bajar la persiana:

Sujete de forma pareja el riel inferior y hale hacia abajo la longitud deseada.


Para elevar la persiana:

Sujete de forma pareja y levante el riel inferior hacia el riel cabecilla la longitud deseada.



Para ajustar el ángulo de los listones:

1. Tira la varita ligeramante hacia ti.
2. Gire la varita para inclinar las láminas abiertas o cerradas.



¡IMPORTANTE! Siempre baje y suba con las dos manos por igual en cada extremo de la persiana para asegurarse de que el riel inferior permanezca nivelado.


Mantenimiento de su Persiana Inalámbrica:

Para mantener un rendimiento óptimo de los resortes que hacen funcionar su persiana inalámbrica levante y baje su persiana en su amplitud de movimiento - completamente hacia arriba y hacia abajo para reajustar los resortes.


Paso 6. Instalando los soportes de enganche para carril inferior (únicamente si usted ha ordenado soportes de enganche para carril inferior)

1. Baje la persiana a la altura deseada.

2. Ubique el soporte de enganche para carril inferior alineando la barra de plástico con el orificio pretaladrado en el carril inferior (Fig. A).



3. Monte el soporte usando los dos tornillos que fueron suministrados (Fig. B). Inserte la barra plástica dentro del orificio pretaladrado. Para elevar o bajar la persiana, libere el carril inferior del soporte, separando el soporte del carril inferior.



PERSIANA MOTORIZADA SÓLO INCLINABLE

Las persianas horizontales motorizadas de 2" son solo inclinables. No se pueden levantar. Para operar las persianas horizontales motorizadas de 2", consulte la Guía de motorización.



US TRAINING AND DEVELOPMENT CENTER

101 East State Route 4
Paramus, New Jersey, USA
07652

www.blindstogo.com



CANADIAN STORE AND SUPPORT CENTER

3510 St-Joseph Blvd. East
Montreal, Quebec, Canada
H1X 1W6

CENTRE DE SUPPORT DU CANADA

3510 Boul. St-Joseph Est
Montréal, Québec, Canada
H1X 1W6

www.lemarchedustore.ca